


ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

UWAGA:
* Balustrady i poręcze balkonowe wymagają odnowy. Przystępując do oczyszczania balustrad posadzkę balkonu należy zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem farbą lub



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

UWAGA:
* Balustrady i poręcze balkonowe wymagają odnowy. Przystępując do oczyszczania balustrad posadzkę balkonu należy zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem farbą lub podkładem poprzez rozłożenie folii ochronnej przytwierdzonej taśmą samoprzylepną. Następnie należy usunąć łuszczącą się farbę z barierki balkonowej. Ogniska rdzy oczyścić za pomocą narzędzi mechanicznych a w trudno dostępnych miejscach wspomóc się szczotką stalową. Malować balustrady nakładając kolejno: antykorozyjną warstwę gruntującą, farbę podkładową i farbę nawierzchniową. Balustrady pomalować farbą olejną w kolorze RAL 8019, zaś poręcze drewniane należy pomalować emulsją do drewna zgodnie z kolorystyką elewacji.
* Lampy ścienne zewnętrzne przed ociepleniem należy zdemontować a po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem ścian na nowo zamontować.
* Rynny i rury spustowe przed ociepleniem należy zdemontować a po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem ścian na nowo zamontować.

A PODSTAWOWY UKŁAD OCIEPLENIA - styropian EPS 70-040: 14cm

</